














PROGRAMGUIDE – WDN801



Program	Beskrivelse af program	Funktioner	Maks belastning (kg)	Maks centri-fuge (o/min)	Vaskemiddelbeholder			Vaskeprogramfunktioner								Tørhed			
					For-vask 	Vask 	Blød-gører 	Lydløs 	Børnelås 	Udsæt 	Centri-fuger	Temp.	Tør 	For-vask 	Ekstra skyl 	Skab 	Stryge 	Ekstra tør 	Tids-tørring 
<b>Bomuld</b> 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C	Stærkt og moderat snavset bomuld eller hør. Til meget stærkt snavsede genstande skal du vælge <b>Forvask</b> -funktionen.	V	8	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	---	*	*	---	---	---	---
		V / T	5	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	S	*
<b>Syntetisk</b> 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	Moderat snavsede syntetiske stoffer, bomuldsblandingsstoffer.	V	8	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	---	*	*	---	---	---	---
		V / T	5	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	S	*
<b>Uld</b> 20°C, 30°C, 40°	Maskinvaskbar uld. (Se vaskemærket på tøjet).	V	2	600	*	F	*	*	*	*	*	*	---	---	*	---	---	---	---
<b>Hurtig 15'</b> 20°C, 30°C, 40°C	Bomuld, blandede stoffer. Genstande brugt i kort tid eller nykøbt.	V	1	800	*	F	*	*	*	*	*	*	---	---	*	---	---	---	---
<b>Blandet</b> 20°C, 30°C, 40°C	Blandede mængder af moderat snavset bomuld og syntetiske stoffer.	V	5	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	---	*	*	---	---	---	---
		V / T	5	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	S	*	
<b>Eco 40-60</b>	Normalt snavset bomuldstøj.	V	8	1400	*	F	*	*	*	*	*	---	---	---	---	---	---	---	---
		V / T	5	1400	*	F	*	*	*	*	*	---	*	---	---	*	*	S	*
<b>Skyl+centrifuger</b>	To skylninger og en centrifugering.	V	8	1400	---	---	*	*	*	*	*	---	---	---	*	---	---	---	---
		V / T	5	1400	---	---	*	*	*	*	*	---	*	---	*	*	S	*	
<b>Centrifuger</b>	Vælg længden og hastigheden af centrifugeringen manuelt.	C	8	1400	---	---	---	*	*	*	*	---	---	---	---	---	---	---	---
		C / T	5	1400	---	---	---	*	*	*	*	---	*	---	---	*	*	S	*
<b>Bomuld – Tørring</b>	Det våde bomulds- og hørtøj kan tørres efter centrifugering.	T	5	---	---	---	*	*	*	---	---	*	---	---	S	*	*	*	
<b>Syntetisk – Tørring</b>	Det våde kemiske fibertøj kan tørres efter centrifugering.	T	5	---	---	---	*	*	*	---	---	*	---	---	S	*	*	*	
<b>Opfriskning</b>	Den er velegnet til at fjerne ujævnheder i tøjet.	T	2	---	---	---	*	*	*	---	---	*	---	---	---	---	---	---	S
<b>Vask og tørring</b>	Til rengøring af normalt snavsede bomulds-genstande, som tåler vask ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme cyklus, og for at tørre dem på en sådan måde, at det straks kan opbevares i et skab.	V / T	5	1400	*	F	*	*	*	*	*	---	---	---	---	---	---	---	S
<b>20 °C</b>	Dette program er velegnet til bomuldstøj med lette pletter; energibesparelse.	V	8	1400	*	F	*	*	*	*	*	---	---	*	*	---	---	---	---
		V / T	5	1400	*	F	*	*	*	*	*	---	*	*	*	*	S	*	
<b>Ekstra Hygiejne</b> 40°C, 60°C, 90°C	Velegnet til stoffer som tåler høj temperatur og falmer mindre. Anbefalet til bomuld til personer med følsom hud. Det anbefales at vende vrangen ud under vask. Også velegnet til babytøj og undertøj.	V	4	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	---	*	*	---	---	---	---
		V / T	4	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	S	*	
<b>Rengør tromle</b> 90°C	Program til at fjerne snavs og bakterierester, der kan sætte sig i maskinen, efter at den har været brugt i en periode, især når lavtemperaturvaske bruges regelmæssigt.	V / T	---	800	---	---	---	*	*	*	---	---	---	---	---	---	---	---	S

\*: Valgfri funktioner V: Vask T: Tørring C: Centrifuger S: Standard indstilling F: Fyld vaskemiddel i

Parameter	Værdi
Model	WDN801
Vaske/tørrekapacitet	8,0/5,0 kg
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min
Nettovægt	60 kg
Dimensioner (BxDxH)	595x540x845 mm
Nominal spænding	220-240 V~
Varmeeffekt	1500 W
Vaskeeffekt	250 W
Tørreeffekt	1350 W
Centrifugerings-effekt	500 W

### Tilføj vaskemiddel, luk lågen og indstil programmet

Læg tøjet, der skal vaskes, i tromlen og luk lågen. Tilføj vaskemidlet i de relevante beholdere for den type program, du vil vælge. Tilsæt vaskemiddel som beskrevet i afsnittet **Vaskemidler og tilsætningsmidler i Brugsanvisningen**.

1. Tænd for strømmen.
2. Drej **Programvælgeren** til det ønskede program. Hvis **Programvælgerens** startposition ikke er , skal vælgeren føres gennem  for at vælge et program.
3. Vælg vasketemperatur og centrifugeringshastighed ved at trykke på knapperne **Temp.** og **Centrifuger**.
4. Tryk på knappen **Funktioner** for at vælge yderligere funktioner.
5. Efter start af programmet viser displayvinduet programlængden (timer: minutter) og yderligere funktionsikoner i rækkefølge.

### Ekstra funktionsvalg

I standbytilstand skal du trykke på knappen **Funktioner** for at tilvælge yderligere funktioner til det aktuelle program. Vælg en funktion ad gangen, og det tilsvarende ikon vil blinke. Efter opstart kan programmet ikke ændres.

### Forvask

Vælg funktionen for at udføre forvask for at forbedre vaskeeffekten og fjerne pletter mere effektivt. Denne funktion er velegnet til meget snavset tøj. Inden vandtilførslen kan der tilsættes vaskemiddel/vaskepulver i forvaskbeholderen, og vaskepulver skal tilsættes hovedvaskbeholderen.

### Ekstra skyl

Efter at have valgt den ekstra skyllefunktion, kører programmet skylleprocessen igen, for blødgøringstrinnet køres. Programmets samlede køretid øges tilsvarende.

### Advarsel om indløbsvand

Hvis hanen ikke åbnes, eller vandtrykket er for lavt, vil displayet vise fejlkoden **F01**.


### Advarsel om tømning af vand

Hvis afløbsrøret er klemt, vil tømningen af vand

ikke være effektiv. I tilfælde af, at maskinen ikke tømmes helt, vil skærmen vise **F03**-fejlkoden.

### Udsæt-funktion

Funktionen **Udsæt** gør det muligt at køre maskinen, for eksempel om natten, hvor strømmen typisk er billigere.

- Funktionen **Udsæt** er kun tilgængelig, når maskinen er i standbytilstand.
- Efter at funktionen **Udsæt** er valgt, vil tiden på displayet stige 1 time, hver gang der trykkes på knappen **Udsæt**. Hvis programtiden ikke opfylder integralmultiplet på 1 time, inden et program startes, skal det afsluttes ved at trykke på knappen **Udsæt** første gang. Derefter øges tiden 1 time, hver gang der trykkes på knappen **Udsæt**. Hvis funktionen **Udsæt** er valgt, før programmet startes, kan den aktuelle forsinkelse annulleres ved at dreje **Programvælgeren** til et hvilket som helst andet program.
- **Udsæt**-tidspunktet skal være senere end længden af det valgte program. Hvis den valgte programtid for eksempel er 02:28, skal den valgte forsinkelse være mellem 03:00 og 24:00 timer.
- Når funktionen **Udsæt** er valgt, tændes ikonet **Udsæt**. Når det forsinkede program er færdigt, slukkes ikonet **Udsæt**.
- Hvis funktionen **Udsæt** er valgt, men programmet ikke startes, kan funktionen **Udsæt** annulleres ved at dreje **Programvælgeren** til et hvilket som helst andet program.
- For at annullere funktionen **Udsæt** under det forsinkede program, skal du slukke for maskinen ved at dreje programvælgeren om på  i 2 sekunder.

### Dørlås-funktion

Efter start af et program vil **Dørlås**-ikonet lyse op, og døren vil blive låst. Efter at have afsluttet et program, låses dørlåsen automatisk op.

Under pauser, hvis døråbningsbetingelserne er opfyldt, låses dørlåsen op, og **Dørlås**-ikonet slukkes. Når **Dørlås**-ikonet blinker, må døren ikke åbnes med magt for at undgå personskaade, men også for at undgå at knække døren eller dørhængslet.


### Lydløs-funktion

Hold **Centrifuger + Funktioner**-knapperne inde i 2 sekunder, indtil displayet viser **Beep Off**. Alle systemlyde, undtagen eventuelle alarmer, vil blive slået fra.

Når maskinen er slået fra, skal du holde knapperne **Centrifuger + Funktioner** inde i 2 sekunder, indtil displayet viser **Beep On**. Alle systemlyde vil blive slået til igen.

### Børnelås-funktion


Tryk på **Temp. + Centrifuger**-knapperne i 2 sekunder. Nu er **Børnelåsen** aktiveret. Gentag den samme handling, og **Børnelåsen** deaktiveres.

- Når **Børnelåsen** er aktiveret, vil alle knapfunktioner blive suspenderet.
- Når du slukker for maskinen ved at dreje **Programvælgeren** til , deaktiveres **Børnelåsen**.
- Når et program er gennemført, deaktiveres **Børnelåsen** automatisk.

### Start af et program

Når du har valgt et program og lagt vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen, tryk da på **Start/Pause**-knappen. Skærmen vil derefter vise den resterende programtid og det aktuelle programforløb med ikoner fra venstre mod højre.

### Annullering af et program eller genvalg af funktioner

1. Drej **Programvælgeren** til  i 3 sekunder for at slukke for maskinen.
2. Vælg det nye program og eventuelle yderligere funktioner.
3. Tryk på **Start/Pause**-knappen for at tænde for maskinen uden at tilføje ekstra rengøringsmiddel.

### Programmets afslutning

Når et program afsluttes, vil displayet vise **END**, og døren låses op.

Hvis **Programvælgeren** drejes til  under drift, afbrydes strømmen. Hvis der ikke er nogen knap- eller drejeknapbetjening inden for 2 minutter, slukker vaskemaskinen automatisk.

Når et program er færdigt, eller maskinen er slukket, skal du åbne lågen, tage tøjet ud og lade lågen stå lidt åben for at tillade, at den resterende fugt kan slippe ud fra maskinens indre.

### Fyld mere i under et program





Hvis du vil fylde mere tøj i under et program, skal du trykke på knappen **Start/Pause**.

- Hvis **Genfyld**-ikonet  lyser, vil den resterende tid og **Dørlås**-ikonet blinke på displayet. Når **Dørlås**-ikonet slukkes, kan døren åbnes.
- Hvis **Genfyld**-ikonet  ikke lyser, og **Dørlås**-ikonet ikke blinker, indikerer det, at den aktuelle temperatur er over 50 °C, eller at maskinen er for langt inde i programmet til at mere tøj kan fyldes i maskinen.

### Automatisk vejning


Maskinen viser "----" efter opstart, hvilket indikerer at den automatisk vejer vasketøjet. Den justerer programlængden (timer: minutter) automatisk i henhold til vasketøjets faktiske vægt.


### Tørhed-funktion


Tryk på knappen **Tørhed** for at vælge tørretiden og eventuelle yderligere tørrefunktioner. Når funktionerne **Stryg** , **Skab** , **Ekstra Tør**  eller **Tidstørring**  er valgt, vil de tilsvarende ikoner lyse, og den resterende tid af programmet vises. Vaskemaskinen vejer automatisk tøjet for at tilpasse tørretiden derefter.

- Inden tørring skal du tjekke om tøjet kan tørretumbles.
- Inden tørring skal du sørge for, at vandhanen er åben, og at det kolde vand er på plads.
- Før separat tørring, tag venligst det dehydrerede tøj ud af tromlen og læg det i tromlen efter at have løst det.
- Når småt tøj eller let tøj tørres, kan tørretiden være kortere end standardtiden for det valgte program.
- Hvis håndvasket tøj kræver tørring, skal du vælge **Centrifuger**-funktionen med den højeste tilladte hastighed for tøjtypen, før du starter tørreprogrammet. Det anbefales at vælge programmet **Centrifuger + Tørhed**.
- Ved afslutningen af tørrecyklussen udfører maskinen en kort anti-krølproces, hvor tromlen svinger frem og tilbage.
- Store mængder og dehydreret bomuldstøj, der samler sig på bagsiden af tromlen, kan påvirke tørreeffekten. Det anbefales at tørre tøjet efter at have løst det manuelt.
- Overbelastning af maskinen kan påvirke tørreeffekten, mens overdrevent tørring af tøj kan få tøjet til at krølle. For tøj af kemiske fibre, såsom skjorter osv., skal strygetilstanden vælges.
- Hvis tøj af forskellige materialer tørres sammen, kan tørreeffekten blive påvirket. Det anbefales at sortere tøjet efter type inden tørring.
- Hvis der opstår et tørringsproblem, henvises til indholdet under afsnittet **Problemer med tørring** for at løse problemet.

**Stryg** -funktion: Tøjet kan stryges, når det tages direkte fra maskinen.

**Skab** -funktion: Tøjet kan bruges umiddelbart efter det er tørret.

**Ekstra Tør** -funktion: Tøjet kan opbevares umiddelbart efter det er tørret.

**Tidstørring** -funktion: Henviser til at tørre tøjet i et bestemt tidsrum.

Ved at trykke på knappen **Tørhed** er det muligt at vælge mellem 6 tørretider: 30 minutter, 1 time, 1,5 timer, 2 timer, 3 timer og 4 timer. Vælg venligst den ønskede tørretid.

Hvis tørretiden er for kort, vil tøjet ikke være helt tørt. I dette tilfælde anbefales en ekstra tørrecyklus.

**Bemærk: Vådt tøj, der stadig drypper af, er ikke egnet til tørring og kan få maskinen til at udløse en alarm!**

### Programinstruktioner

1. Eco 40-60-programmet er i stand til at rengøre normalt snavset bomuldstøj, der er tåler vask ved omkring 40°C til 60°C, sammen i samme cyklus. Dette program bruges til at vurdere overensstemmelsen med EU's Ecodesign-lovgivning.
2. Vaske- og tørrecyklussen er i stand til at rengøre normalt snavset bomuldstøj, der tåler vask ved 40°C eller 60°C, sammen i samme cyklus og tørre det på en sådan måde, at det straks kan opbevares i et skab, og at dette program bruges til at vurdere overensstemmelsen med EU's Ecodesign-lovgivning.
3. Strømforsbruget i slukket tilstand er 0,49W, og i efterladt tændt-tilstand er det 0,49W.

4. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der kører med lavere temperaturer og længere varighed.
5. Det vil bidrage til energi- og vandbesparelser at fylde husholdningens vaskemaskine eller husholdningens vaskemaskine/tørretumbler op til den kapacitet, som producenten har angivet for de respektive programmer.
6. Korrekt brug af vaskemiddel, skyllemidler og andre tilsætningsstoffer. Påfør ikke for meget rengøringsmiddel. Dette kan påvirke vaskeresultatet negativt.
7. Periodisk rengøring, herunder optimal frekvens og kalkforebyggelse, anbefales.
8. Støj og resterende fugtindhold påvirkes af centrifugeringshastigheden: Jo højere centrifugeringshastigheden er i centrifugeringsfasen, jo mere støj og jo lavere er det resterende fugtindhold.
9. Produktinformationen og QR-koden er afspejlet i energiforbrugsmærket. Produktregistreringsoplysningerne kan fås ved at scanne QR-koden.
10. Oplysningerne om standardprogrammer kan findes i nedenstående tabel:

#### Problemer med tørring

##### Vaskemaskinen udfører ikke tørreprocessen:

- Kontroller, om tørreprogrammet er valgt.
- Kontroller, om vandtilførslen er åbnet.
- Tjek om døren er lukket.
- Tjek om mængden af tøj overskrider kapaciteten (se **Programguiden** og kontroller programmets tilsvarende kapacitet), og tag en del af tøjet ud for at tørre igen.

##### Tøjet er ikke tilstrækkeligt tørt:

- Tjek om mængden af tøj overstiger kapaciteten. Hvis det er tilfældet, vil det forårsage at en utilfredsstillende tørring af, og krøller i, tøjet. Overvej at dele tøjet i to dele og tørre dem separat.
- Tjek om det tøj (såsom tykkere bomuld osv.), der ikke er let at tørre, er blandet med det tøj, der let tørrer (såsom kemiske fibre osv.). Overvej at tørre tøj af forskellige typer separat eller tør dem igen.

##### Tørretiden er for lang:

- Tjek om tøjet overskrider kapaciteten (se **Programguiden** og kontroller programmets tilsvarende kapacitet), og tag en del af tøjet ud for at tørre igen.
- Tøjet er meget tykt (denim osv.).

Program	Valgt temp.	Nominel kapacitet (kg)	Maks temp. i tromle	Program-varighed (t:min)	Energi-forbrug (kWh/cyklus)	Vandforbrug (liter/cyklus)	Resterende fugtindhold (%)	Maks centrifugerings-hastighed (o/min)
Eco 40-60 fuld vask	---	8	34	3:26	0,740	55,0	53	1400
Eco 40-60 halv vask	---	4	30	2:48	0,372	40,0	53	1400
Eco 40-60 ¼ vask	---	2	25	2:48	0,250	30,0	53	1400
Vask og tørring fuld vask	---	5	26	11:30	3,170	92,0	2,9	1400
Vask og tørring halv vask	---	2,5	26	8:00	1,900	63,0	2,9	1400
Bomuld	20 °C	8	20	2:09	0,240	68,0	53	1400
Bomuld	60 °C	8	57	3:29	1,180	68,0	53	1400
Blandet	40 °C	4	38	1:58	0,580	58,0	55	1400
Hurtig 15'	40 °C	1	38	0:30	0,310	18,0	55	800
20 °C	20 °C	8	21	1:50	0,190	65,0	55	1400

De angivne værdier for andre programmer end Eco 40-60-programmet og vaske- og tørrecyklussen er kun vejledende.