

PROGRAMGUIDE – WFN800

Program	Beskrivelse af program	Maks belastning (kg)	Maks centrifuge (o/min)	Vaskemiddelbeholder			Vaskeprogramfunktioner								
				Forvask	Vask	Blødgører	Lydløs	Børnelås	Udsæt	Centrifuger	Temp.	Forvask	Intensiv	Ekstra skyl	Antal skyl (standard)
Bomuld 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C	Stærkt og moderat snavset bomuld eller hør. Til meget stærkt snavsede genstande skal du vælge Forvask -funktionen.	8	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Syntetisk 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	Moderat snavsede syntetiske stoffer, bomulds-blandingsstoffer.	8	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Ekstra Hygiejne 40°C, 60°C	Anbefalet til bomuld til personer med følsom hud. Det anbefales at vende vrangen ud under vask.	2	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4
Eco 40-60	Normalt snavset bomuldstøj.	8	1400	---	F	---	*	*	*	*	---	---	---	---	1
Uld 20°C, 30°C, 40°	Maskinvaskbar uld. (Se vaskemærket på tøjet).	2	600	---	F	*	*	*	*	*	*	---	---	*	2
Babytøj 40°C, 60°C, 90°C	Velegnet til babytøj og undertøj mv.	2	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Mørkt 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	Mørke tekstiler af bomuld og mørke letplejede tekstiler.	4	1000	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Hurtig 15' 20°C, 30°C, 40°C	Bomuld, blandede stoffer. Genstande brugt i kort tid eller nykøbt.	1	800	---	F	*	*	*	*	*	*	---	---	*	1
Blandet 20°C, 30°C, 40°C	Blandede mængder af moderat snavset bomuld og syntetiske stoffer.	4	1400	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Sportstøj 20°C, 30°C, 40°C	Sportstøj og fritidstøj lavet af mikrofiberstoffer.	2	1000	*	F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Fjer/Dun 20°C, 30°C, 40°C	Maskinvaskbare genstande fyldt med syntetiske fibre, såsom puder, dyner og sengetæpper; også velegnet til genstande fyldt med dun.	2	600	---	F	*	*	*	*	*	*	---	---	*	2
20 °C	Dette program er velegnet til bomuldstøj med lette pletter; energibesparelse.	8	1400	*	F	*	*	*	*	*	---	*	*	*	2
Rengør tromle 90°C	Program til at fjerne snavs og bakterierester, der kan sætte sig i maskinen, efter at den har været brugt i en periode, især når lavtemperaturvaske bruges regelmæssigt.	---	800	---	---	---	*	*	*	---	---	---	---	---	1
Skyt+Centrifuger	To skylninger og en centrifugering.	8	1400	---	---	*	*	*	*	*	---	---	---	*	2
Centrifuger	Vælg længden og hastigheden af centrifugeringen manuelt.	8	1400	---	---	---	*	*	*	*	---	---	---	---	---



* : Valgfri funktioner F: Fyld vaskemiddel i

Parameter	Værdi
Model	WFN800
Vaskekapacitet	8,0 kg
Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/min
Nettovægt	58 kg
Dimensioner (BxDxH)	595x540x845 mm
Nominal spænding	220-240 V~
Varmeeffekt	1500 W
Vaskeeffekt	300 W

Tilføj vaskemiddel, luk lågen og indstil programmet

Læg tøjet, der skal vaskes, i tromlen og luk lågen. Tilføj vaskemidlet i de relevante beholdere for den type program, du vil vælge. Tilsæt vaskemiddel som beskrevet i afsnittet **Vaskemidler og tilsætningsmidler i Brugsanvisningen**.

1. Tænd for strømmen.
2. Drej **Programvælgeren** til det ønskede program.

Hvis **Programvælgerens** startposition ikke er , skal vælgeren føres gennem  for at vælge et program.

3. Vælg vasketemperatur og centrifugeringshastighed ved at trykke på knapperne **Temp.** og **Centrifuger**.
4. Tryk på knappen **Indstillinger** for at vælge yderligere funktioner.
5. Efter start af programmet viser displayvinduet programlængden (timer: minutter) og yderligere funktionsikoner i rækkefølge.

Ekstra funktionsvalg

I standbytilstand skal du trykke på knappen **Funktioner** for at tilvælge yderligere funktioner til det aktuelle program. Vælg en funktion ad gangen, og det tilsvarende ikon vil blinke. Efter opstart kan programmet ikke ændres.

Forvask

Vælg funktionen for at udføre forvask for at forbedre vaskeeffekten og fjerne pletter mere effektivt. Denne funktion er velegnet til meget snavset tøj. Inden vandtilførslen kan der tilsættes vaskemiddel/vaskepulver i forvaskbeholderen, og vaskepulver skal tilsættes hovedvaskbeholderen.

Ekstra skyl

Efter at have valgt den ekstra skyllefunktion, kører programmet skylleprocessen igen, for blødgøringstrinnet køres. Programmets samlede køretid øges tilsvarende.

Intensiv

Denne funktion kan vælges for at forlænge vasketiden, styrke vaskeeffekten og bedre fjerne pletter.

Advarsel om indløbsvand

Hvis hanen ikke åbnes, eller vandtrykket er for lavt, vil displayet vise fejlkoden **F01**.

Advarsel om tømning af vand

Hvis afløbsrøret er klemt, vil tømningen af vand ikke være effektiv. I tilfælde af, at maskinen ikke tømmes helt, vil skærmen vise **F03**-fejlkoden.

Udsæt-funktion

Funktionen **Udsæt** gør det muligt at køre maskinen, for eksempel om natten, hvor strømmen typisk er billigere.

- Funktionen **Udsæt** er kun tilgængelig, når maskinen er i standbytilstand.
- Efter at funktionen **Udsæt** er valgt, vil tiden på displayet stige 1 time, hver gang der trykkes på knappen **Udsæt** første gang. Derefter øges tiden 1 time, hver gang der trykkes på knappen **Udsæt**. Hvis funktionen **Udsæt** er valgt, før programmet startes, kan den aktuelle forsinkelse annulleres ved at dreje **Programvælgeren** til et hvilket som helst andet program.
- **Udsæt**-tidspunktet skal være senere end længden af det valgte program. Hvis den valgte programtid for eksempel er 02:28, skal den valgte forsinkelse være mellem 03:00 og 24:00 timer.
- Når funktionen **Udsæt** er valgt, tændes ikonet **Udsæt**. Når det forsinkede program er færdigt, slukkes ikonet **Udsæt**.
- Hvis funktionen **Udsæt** er valgt, men programmet ikke startes, kan funktionen **Udsæt** annulleres ved at dreje **Programvælgeren** til et hvilket som helst andet program.
- For at annullere funktionen **Udsæt** under det forsinkede program, skal du slukke for maskinen ved at dreje programvælgeren om på  i 2 sekunder.

Dørlås-funktion

Efter start af et program vil **Dørlås**-ikonet lyse op, og døren vil blive låst.

Efter at have afsluttet et program, låses dørlåsen automatisk op.

Under pauser, hvis døråbningsbetingelserne er opfyldt, låses dørlåsen op, og **Dørlås**-ikonet slukkes.

Når **Dørlås**-ikonet blinker, må døren ikke åbnes med magt for at undgå personskade, men også for at undgå at knække døren eller dørhængslet.


Lydløs-funktion

Tryk på **Centrifuger + Favorit**-knapperne i 2 sekunder, indtil **Lydløs**-ikonet tændes. Alle systemlyde, undtagen eventuelle alarmer, vil blive slået fra.

Når maskinen er slået fra, skal du trykke på **Centrifuger + Favorit**-knapperne i 2 sekunder, indtil **Lydløs**-ikonet slukker. Alle systemlyde vil blive slået til igen.

Børnelås-funktion

Tryk på **Temp. + Centrifuger**-knapperne i 2 sekunder. Nu er **Børnelåsen** aktiveret. Gentag den samme handling, og **Børnelåsen** deaktiveres.

- Når **Børnelåsen** er aktiveret, vil alle knapfunktioner blive suspenderet.
- Når du slukker for maskinen ved at dreje **Programvælgeren** til , deaktiveres **Børnelåsen**.
- Når et program er gennemført, deaktiveres **Børnelåsen** automatisk.


Favoritfunktion

Når du har startet et valgt program med dets indstillinger og eventuelle yderligere funktioner, skal du holde **Favorit**-knappen inde i 3 sekunder for at huske det valgte program. **Favorit**-ikonet tændes. Hvis **Favorit**-ikonet ikke tændes, skal du trykke én gang på **Favorit**-knappen, hvorefter maskinen skifter til det senest gemte program; temperaturen, rotationshastigheden og andre parametre ændres automatisk i overensstemmelse hermed. Hvis du, på dette tidspunkt, skifter program eller trykker på en vilkårlig knap, vil displayet vise parametrene for det nye program/funktion, og **Favorit**-ikonet slukkes. Når denne knap bruges første gang, og der ikke er valgt noget favoritprogram, vil et tryk på **Favorit**-knappen automatisk vælge programmet **Bomuld** med dets standardindstillinger.

Start af et program


Når du har valgt et program og lagt vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen, tryk da på **Start/Pause**-knappen. Skærmen vil derefter vise den resterende programtid og det aktuelle programforløb med ikoner fra venstre mod højre.

Annullering af et program eller genvalg af funktioner

1. Drej **Programvælgeren** til  i 3 sekunder for at slukke for maskinen.
2. Vælg det nye program og eventuelle yderligere funktioner.
3. Tryk på **Start/Pause**-knappen for at tænde for maskinen uden at tilføje ekstra rengøringsmiddel.

Programmets afslutning


Når et program afsluttes, vil displayet vise **END**, og døren låses op.

Hvis **Programvælgeren** drejes til  under drift, afbrydes strømmen. Hvis der ikke er nogen knap- eller drejeknapbetjening inden for 2 minutter, slukker vaskemaskinen automatisk.

Når et program er færdigt, eller maskinen er slukket, skal du åbne lågen, tage tøjet ud og lade lågen stå lidt åben for at tillade, at den resterende fugt kan slippe ud fra maskinens indre.

Fyld mere i under et program

Hvis du vil fylde mere tøj i under et program, skal du trykke på knappen **Start/Pause**.

- Hvis **Genfyld**-ikonet  lyser, vil den resterende tid og **Dørlås**-ikonet blinke på displayet. Når **Dørlås**-ikonet slukkes, kan døren åbnes.
- Hvis **Genfyld**-ikonet  ikke lyser, og **Dørlås**-ikonet ikke blinker, indikerer det, at den aktuelle temperatur er over 50 °C, eller at

maskinen er for langt inde i programmet til at mere tøj kan fylde i maskinen.

Automatisk vejning

Maskinen viser "----" efter opstart, hvilket indikerer at den automatisk vejer vasketøjet. Den justerer programlængden (timer: minutter) automatisk i henhold til vasketøjets faktiske vægt.

Programinstruktioner

1. Eco 40-60-programmet er i stand til at rengøre normalt snavset bomuldstøj, der er tåler vask ved omkring 40°C til 60°C, sammen i samme cyklus. Dette program bruges til at vurdere overensstemmelsen med EU's Ecodesign-lovgivning.
2. Strømforbruget i slukket tilstand er 0,49W, og i efterladt tændt-tilstand er det 0,49W.
3. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der kører med lavere temperaturer og længere varighed.
4. Det vil bidrage til energi- og vandbesparelser at fylde husholdningens vaskemaskine eller husholdningens vaskemaskine/tørretumbler op til den kapacitet, som producenten har angivet for de respektive programmer.
5. Korrekt brug af vaskemiddel, skyllemidler og andre tilsætningsstoffer. Påfør ikke for meget rengøringsmiddel. Dette kan påvirke vaskeresultatet negativt.
6. Periodisk rengøring, herunder optimal frekvens og kalkforebyggelse, anbefales.
7. Støj og resterende fugtindhold påvirkes af centrifugeringshastigheden: Jo højere centrifugeringshastigheden er i centrifugeringsfasen, jo mere støj og jo lavere er det resterende fugtindhold.
8. Produktinformationen og QR-koden er afspejlet i energiforbrugsmærket. Produktregistreringsoplysningerne kan fås ved at scanne QR-koden.